



施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

K 0 3 - 事 推 - 3 3 0 (1)