

MP アンカーの取付方法

アンカーは図の位置に3ヶ所, 等分割に振り分けて
付属のタッピングネジで取り付けて下さい。

