



施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

K03-事推-330(1)