

フロアルーバー 受枠施工時の注意

受枠の上下に注意して施工してください。
上下を逆に施工しますと、受枠の目地より
ルーバーが突出してしまいます。

