


排水穴詳細 S = 1 : 2



施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

K03-事推-330(1)